

Инструкция по сборке садово-парковой скамейки "Казань" арт. 76016

Комплектация:

Опора чугунная боковая

- А) Стяжка боковая
- Б) Брус 90x30 мм
- В) Брус 140x30 мм
- Г) Опора чугунная боковая
- Е) Саморез по дереву $\phi 4,2 \times 25$ мм

Внимание! Перед установкой саморезов обязательно засверлить отверстия в бруске $\phi 3$ мм на длину самореза, чтобы исключить растрескивание бруса. Не прикладывать избыточное усилие при закручивании саморезов во избежание повреждения самореза!

